

SISTEMA DE RECICLADO DE ABRASIVO PARA UNA CABINA DE ARENADO



Comentarios:

El sistema como pueden observar dispone de una tolva de recogida del abrasivo proyectado que puede hasta empotrarse en el suelo del habitáculo de chorreado, o por medio de un barrido manual echarlo en el empujador con tamiz para evitar partes que puedan atascar la máquina. El abrasivo es elevado a la tolva encima del chorro, por aspiración, mediante el sistema ciclónico se separan las partículas menos pesadas, de restos y abrasivo gastado, del abrasivo reutilizable más pesado que caerá al fondo de la tolva, si el sistema es manual, una vez parada la máquina si abrimos la válvula de rellenado la máquina se recargará del abrasivo limpio de la tolva. El chorro de presión de 125 litros es de accionamiento completamente neumático, dispone del dispositivo de hombre muerto y de filtro para la toma de aire respirable del casco del operador.

Accesorios Opcionales para un Chorro de sala de Arenado



Tolva de carga del abrasivo recogido

Sistema de reciclado de abrasivo con detección automática de recarga



Sistema de sondas detectoras del nivel de abrasivo



Valvula de guillotina neumática de recarga automática de abrasivo

www.piedraiberica.com

Coa-Komp07

Tlf y Fax: +34 91,3142905

www.piedraiberica.com